

Leitfaden Ballmaschine

Vorb.

1. Platz im Buchungssystem reservieren
(statt eines Spielpartners ist die Buchungsoption „Ballmaschine“ zu wählen)
2. Vor der Nutzung in die Liste „Ballmaschinen Nutzung“ eintragen
(die Liste liegt in der Tennishütte aus)

Aufbau

3. Ladekabel entfernen
4. Ballmaschine in die Mitte auf die Grundlinie stellen
5. Bälle in die Ballmaschine füllen.
(nur die für die Ballmaschine vorgesehenen Bälle verwenden)
6. Betriebsartenwahlschalter einstellen
7. Einschalten der Ballmaschine
(mit dem Button „Power“)

Training

8. Einstellen der Ballmaschine über das Bedienfeld oder die Fernbedienung
(siehe Beschreibung/Anleitung)
9. Ballauswurf starten/Stoppen
(mit dem Button „Feed“)
10. Zum Einsammeln der Bälle die Ballmaschine auf Standby stellen
(mit dem Button „Sleep“ auf der Fernbedienung)

Abbau

11. Grundeinstellungen der Ballmaschine wiederherstellen
(Interval=15 / Ball Speed=8 / Spin=0 / Elevation=47)
12. Ballmaschine ausschalten
(mit dem Button „Power“)
13. Alle Bälle in den Balleimer zurück
(keine Bälle in der Ballmaschine lassen)
14. Ballmaschine zurück in den Schuppen stellen
15. Fernbedienung zur Ballmaschine legen
(in das dafür vorgesehene Fach am Bedienfeld)
16. Ladekabel anschließen
17. Schuppen abschließen
18. Schlüssel in Tennishütte zurückhängen